

VIDEOINSPEKSJON



Mikrokamera

- For inspeksjon med ID fra 50 mm
- Kan inspisere flere hundre meter
- Selvående beltevogn til større dimensjoner/lange lengder
- Roterende linsesystem (pan og tilt)



Videoprober/Boroskop

- For inspeksjon med ID fra 6,2 mm
- Automatisk fokusering
- Ekte fargegjengivelse



Subseakamera

- For inspeksjon av større rørsystem
- Kan inspisere uten å fjerne væske
- Roterende linsesystem (pan og tilt)
- Velegnet til risere etc.
- Vanntett halogen belysning



Spesielle løsninger

- Bygging/tilpasning av kameravogner
- Fjernstyring
- Eex/sones II tilpasninger
- Tilkøst og fremdrift

Innvendig visuell inspeksjon av rør og utstyr



IKM Testing utfører innvendig visuell inspeksjon av rør, luftkanaler, avløpssystem, vannledninger, varmevekslere, sprinkleranlegg, ventiler, risere, prosessanlegg og annet kritisk utstyr.

All inspeksjon kan dokumenteres med bilder, diskett, film og PC basert bildebehandling. Utstyret kan utrustes med metertellere for lokalisering, ekstra vanntette halogen lamper

for inspeksjon av tanker/større kammer og sentreringsutstyr tilpasset inspeksjons-objektet. IKM Testing tilpasser inspeksjonsutstyret etter oppdragets art og kundens ønske.

BRUKSOMRÅDER:

- Verifisering av renhet
- Sertifisering
- Måling
- Materialkontroll
- Tilstandskontroll
- Verifisering av sveis (innvendig farge/kvalitet)

