



# MARINA

ELPIEDESTALER





# MARINA CLASSIC

Marinarmaturs klassiska serie av elpedistaler med eluttag för marinor, hamnar, bryggor och campingplatser är tillverkade av rostfri stål SS316. Ett stort antal versioner finns, både med och utan belysning, eluttag av CEE typ för 230V, såväl antal som typ kan varieras.

Eluttag är placerade enligt IEC 60 354-7-709:1994.

Belysningsstolparna är i standardutförande försedda med två, fyra eller sex 16 A 230V CEE uttag, en jordfelsbrytare samt en automatsäkring per uttag. Bestyckningen kan utökas med vattenkran och slanghållare, andra alternativ är möjliga och vi kan även tillverka enligt kund ritningar.

Dim: H=124 cm. W=22 x 23 cm.



# MARINA 2011

Framtidens elpiedestal är tillverkad av komposit och aluminium. Detta ger en stabil och säker produkt, konstruerad att klara mycket utsatta miljöer under lång tid. Ingående komponenter är noggrant utvalda och uppfyller samtliga krav på elsäkerhet. Antalet eluttag kan anpassas efter kundens önskemål och belysning ingår som standard. Designen är modern och även färg kan specificeras av kunden för att harmonisera och smälta in i varje marin miljö. Högsta kvalitet i varje detalj borgar för lång livslängd.

Eluttag är placerade enligt IEC 60 354-7-709-1994. Belysningsstolparna är i standardutförande försedda med 2 eller 4 16 A 230 V CEE uttag, en jordfelsbrytare samt en automatsäkring för varje uttag. Som tillval finns möjlighet att välja färg på kåpan samt att även inkludera vattenkran med slanghållare.

# Fler än 300 nöjda kunder

Vår kvalitet är din säkerhet.



Marinarmatur AB, Polstjärnegatan 4 H, S-417 56 Göteborg, Sweden  
tel. +46 31-22 10 50, fax +46 31-22 14 37, e-post [info@marinarmatur.se](mailto:info@marinarmatur.se)

[www.marinarmatur.se](http://www.marinarmatur.se)