



Gurskøy Landgangsplattform

Gurskøy Landgangsplattform gjør det mulig å dreie landgangen trinnløst mellom langskips forover og akterover. Med denne plattformen kan landgangen ligge tettere inntil skipssiden og unngå at landgangen sperrer kaien. Dette gir økt sikkerhet for om bord og ilandstigning.

Montering av plattformen er en enkel prosess. Plattformen festes med braketter som sveises til dekk. Brakettene kan leveres i stål eller aluminium. Alternativt kan sveiseplater med skruede braketter benyttes. Plattformen kan da enkelt tas bort ved endret behov.

Hovedkomponentene er i aluminium med deler i rustfritt stål og galvanisert stål.

Tilleggsutstyr:

Gurskøy PTS gjør at en person enkelt kan legge ut og ta inn (vippe opp) plattformen på en sikker og kontrollert måte. PTS er helt mekanisk, basert på fjærkraft og bidrar med 80% av kraften som må til. PTS kan ettermonteres.

Plattform Svingarm gjør at plattformen kan svinges til side når den ikke er i bruk. Slik kan en dør i skipssiden lukkes der plattformen ellers ville stått. Parkeringsstøtte med låseanordning holder plattformen i oppreist stilling. Enkel montering.

